

YB

Manuel utilisateur

Enregistrer les accessoires sans fil avec la centrale

- 1 - Allumer l'appareil pour mettre la centrale en statut de travail
- 2 - Pressez le bouton d'enregistrement de la centrale, la Led d'enregistrement s'allume
- 3 - Déclenchez les accessoires sans fil un par un (soit presser n'importe quel bouton de la télécommande ou séparer l'émetteur de l'aimant du détecteur d'ouverture) pour enregistrer

Enregistrer RT-110 avec les accessoires qui doivent être transmis

Pressez le bouton d'enregistrement du RT-110 pendant 0,5 secondes, la LED d'enregistrement s'allume et l'accessoire RT-110 entre en statut de travail. Puis déclenchez les accessoires sans fil un par un (soit presser n'importe quel bouton de la télécommande ou séparer l'émetteur de l'aimant du détecteur d'ouverture) pour enregistrer. Quand le RT-110 reçoit le signal réfléchi des accessoires sans fil une fois, la LED d'enregistrement s'éteint, qui est un enregistrement complet. Si vous devez recoder une nouvelle fois, répétez l'opération ci-dessus jusqu'à terminer l'enregistrement de tous les accessoires.

Déconnecter les accessoires sans fil

Pressez longuement le bouton d'enregistrement du RT-110, la LED d'enregistrement s'allume, puis relâchez la touche, la LED s'éteint automatiquement. Tous les accessoires sans fil associés sont déconnectés.